

# ★ 乾電池の上手な使い方 ★

品川区消費者センターおもちゃの病院

電池は使わなくても消耗します。そのままにしておくと、液漏れを起こし器具を痛めます。使用しない時には、電池を器具から取り外しておきましょう。

## 1. 取り替える時は、全部新しくしましょう。

新旧の電池やメーカーの異なる電池を、混ぜて使わないようにしましょう。混ぜて使うと電池がすぐにだめになります。また液漏れをおこし、やけどをしたり器具を痛めます。マンガンとアルカリの電池を混ぜて使うのもやめましょう。

## 2. 使わない時には乾電池を器具から取り出して。

電池は使わなくとも消耗します。古い電池は液もれを起こしますので、使わない時は、電池を器具から取り出してください。

## 3. 電池は新しいものを。

電池にも賞味期限？があります。買う時は良く売れている店で、購入しましょう。そして使用推奨期限を確認しましょう。

使用推奨期限は、電池本体や、パッケージに記されています。

(例) **04-19**との表示は・・・

04が4月を表し、19が2019年を表します。

「**2019年4月**」までに使い始めれば電池が正常に使える期限  
ということです

特に安い値段で売られている時には、使用推奨期限に注意しましょう。  
日光のあたる所や、温度、湿度の高い所に置かれた電池は、自然放電で  
使わなくても電池が消耗します。

電池チェッカー

## 4. 電池チェッカーを利用しましょう。

電池チェッカーがあると、まだ使える電池かどうかを判断できて便利です。数百円位で購入出来ます。時々100円ショップなどで売っていることもあります。

